

# PLACEL

## Accélérateur à plâtre



### Mode d'emploi

#### Prise souhaitée en moins de 2 minutes

- \* Remplir un dosimètre complet ( utiliser le dosimètre prévu à cet effet) de 55 ml.
- \* Ajouter cette dose dans 1 litre d'eau et utiliser cette solution à la place de l'eau pure
- \* Bien respecter les ratio Eau/Poudre indiqués pour chaque type de plâtre .

Si vous souhaitez que le temps de prise soit plus long, il suffit de réduire la dose d'accélérateur

Recommandation : bien agiter le produit avant usage